

3-5 years

McLaren F1

제품설명서



주의:

- 이 패키지에는 작은 부품이 포함되어 있습니다.
- 성인 조립 필요
- 어린이가 사용하기 전에 모든 비닐봉지와 포장 끈을 제거하십시오.
- 보호 장비 권장
- 교통수단으로 이용 금지
- 나중에 참조할 수 있도록 설명서를 보관하십시오.

경고

반드시 성인이 조립해야 합니다.

MANUFACTURED UNDER LICENSE FROM MCLAREN RACING LIMITED  
'MCLAREN' IS A TRADEMARK OF MCLAREN SERVICES LIMITED.

I. 제품 사양	
적령연령	3-5세
제품 사이즈	115×67×50cm
최대하중	30kg
속도	3-5km/h
모터	30W
충전기 사양	DC 12V 500mA · 12V 1000mA
배터리 사양	12V 4.5Ah · 12V 7.0Ah
무선 조종	2.4G 1:1 기능
무선 조종기 배터리	2×AAA 건전지(제품 구성에 포함되지 않음)
핸들 배터리	2×AA 건전지(제품 구성에 포함되지 않음)
작동 적절 온도	0-40℃

II. 제품 구성		
1. 본체	2. 핸들	3. 등받이
4. 리어윙	5. 앞바퀴 2개	6. 뒷바퀴 2개
7. 바퀴 휠 캡 4개	8. 공구 2개	9. 충전기
10. 조종기	11. 보조 키	
※ 제품에 장착되어 있습니다.		

2

3

III. 조립 설명서.

< Step 1 >



1. 보호 슬리브를 차 축에서 꺼내고 너트가 축에 조립되어 있는지 확인해주세요.

< Step 2 >



2. 제공된 도구를 사용하여 두 개의 너트를 푸십시오.

< Step 3 >



3. 앞바퀴 2개를 끼우고 제공된 도구를 사용하여 너트 2개를 조입니다.

4

< Step 4 >



4. 케이블 타이를 지른 다음, 제공된 도구를 사용하여 두 개의 너트를 푸십시오.

< Step 5 >



5. 뒷바퀴 2개를 끼우고, 제공된 도구를 사용하여 너트 2개를 조인 후 바퀴휠 캡을 덮습니다.

< Step 6 >



6. 리어 윙을 올바른 위치에 조립해주세요.

5

< Step 7 >



7. 등받이를 올바른 위치에 조립해주세요.

< Step 8 >



8. 버튼을 누르고 핸들을 조립해주세요.

< Step 9 >



9. 보조 키를 빼고 제품의 전원을 켜십시오.(보조 키를 분리해야 전원이 켜집니다.)  
※ 보조 키는 모드를 전환할 때 사용되므로 절대로 버리시면 안됩니다.

6

IV. 배터리 교체.



V. 기능 및 작동.





7



① 배터리 개지

② 재생 장치

③ USB

④ 음악/다른 곡 재생

⑤ 볼륨 감소

⑥ 볼륨 증가

⑦ 볼륨 증가

⑧ 통화 다음 곡 재생



VI. 배터리 충전방법.





VII. 간단한 문제해결 방법.

문제사항	점검 포인트
제품이 작동하지 않습니다.	1) 차량에 과부하가 걸리거나 막힐 때 과전류 보호 장치를 확인하십시오.
	2) 전원 스위치 및 안장 아래 제어판의 모든 플러그 및 배터리 단자 라인이 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오.
	3) 차량을 장기간 보관했는지, 배터리가 제대로 충전되지 않았는지 확인하십시오.
	4) 조종기로 차량의 시동이 걸리지 않을 경우, 조종기 배터리가 정상적으로 작동되는지 확인하십시오.
	5) 조종기 배터리 전원이 부족하지 확인하십시오.
음악소리가 왜곡되거나 조용합니다.	배터리의 전력이 충분하지 확인하고, 그렇지 않으면 완전히 충전하십시오.

8

VIII. 경고.

1. 배터리 경고:

1) 제품을 장기간 보관할 경우 배터리를 완충할 때까지 충전한 후 제품에서 배터리를 분리해주세요. 배터리는 2개월에 한 번씩 재충전해야 합니다.

2) 배터리를 설치할 때 양극과 음극이 올바르게 확인하는 것이 중요합니다. (양극과 음극이 단락되면 제품이 손상될 수 있습니다.)

배터리 경고:

1) 본 제품은 DC 1.5V AAA 배터리 2개(본 제품에는 포함되지 않음)와 2개의 DC 1.5 AA 배터리(본 제품에는 포함되지 않음)가 별도로 사용됩니다.

2) 배터리 충전은 반드시 성인이 하는 것을 권장합니다.

3) 충전식 배터리 충전 작업은 성인만 수행할 수 있습니다.

4) 비충전식 배터리는 충전할 수 없습니다.

5) 다른 종류의 배터리 또는 사용한 배터리와 새 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오.

6) 제품을 장기간 보관할 경우에는 배터리 랙에서 배터리를 분리해주세요.

7) 방전된 배터리는 제품에서 제거해야 합니다.

2. 제품 경고:

1) 본 제품은 날카로운 모서리나 작은 부품이 있을 수 있으므로 반드시 성인이 조립해야 합니다.

2) 안전사고를 방지하기 위해 비닐봉지는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3) 어린이는 보호자의 지도와 감독 하에 제품을 올바르게 사용해야 합니다.

4) 본 제품은 방치 주행에 적합하며, 안전사고를 방지하기 위해 공공도로, 경사면, 수영장 근처 등 위험한 장소에서의 주행을 엄격히 금지합니다.

5) 사용 전 신발을 착용하고 안전벨트, 헬멧, 장갑 등 보호장비를 착용해주세요.

6) 잘못된 사용 시 부품이 떨어질 수 있으므로 36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.

7) 배터리, 충전기, 전선, 플러그, 케이스 및 기타 부품이 제대로 작동하는지 정기적으로 확인해주세요. 손상이 발생한 경우 수리가 완료될 때까지 본 제품의 사용을 중단하십시오.

8) 본 제품은 한 명의 어린이만 사용할 수 있으며 최대하중은 30kg입니다.

9) 화기를 멀리하십시오.

10) 제품설명서에는 중요한 내용이 기재되어 있으므로 반드시 보관하시기 바랍니다.

IX. 무선 조종 지침.



1. 드라이버로 나사를 풀고 AAA 건전지 2개를 끼웁니다.

2. 배터리의 양 극을 확인하고 배터리라벨에 넣습니다.

3. 배터리 커버를 덮고 나사로 조입니다.



전진

속도조절

후진

브레이크

좌회전

우회전

표시등

조종기를 처음 사용할 때에는 제품과 페어링 해주셔야 합니다.

a. 처음 사용할 때는 제품과 페어링 해주셔야 합니다.

b. 3초 동안 키를 누르고 있으면 표시등의 첫 번째 LED가 깜박입니다.

c. 첫 번째 LED가 깜박일 때, 제품의 전원을 켜주세요. (첫 번째 LED가 켜지고, 페어링이 완료됩니다.)

d. 10초 동안 페어링을 하지 않으면 대기 상태가 됩니다.

e. '△'전진 '▽'후진 '◀'좌회전 '▶'우회전 'S'속도조절버튼 'P'브레이크 버튼 'S' 속도조절버튼 - 빛나는 LED 켜서야 따라 속도는 다음과 같습니다.

1개 - 저속

2개 - 중속

3개 - 고속

"P"를 눌러 브레이크를 작동시키면 모든 LED가 깜박입니다.

조종기는 어른의 지도가 있어야만 사용할 수 있습니다.

10

3. 경고:

주의

· 안전사고 발생 위험을 줄이기 위해 보호자의 감독이 필요합니다.

· 공공도로, 경사면, 수영장 근처 등 위험한 장소에서의 주행을 엄격히 금지합니다.

· 차량 운행 시 신발을 착용하시기 바랍니다.

· 한 번에 한 사람만 사용할 수 있습니다.

· 적은 부품 및 모서리가 날카로운 부품이 있을 수 있으므로 조립 전 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 반드시 성인이 조립하여야 합니다.

· 어린이는 보호자의 지도와 감독 하에 제품을 올바르게 사용해야 합니다.

주의

알카라인 배터리, 표준(탄소-아연) 배터리 또는 (니켈-카드름) 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오.

주의

제품을 사용할 때에는 반드시 보호 장비를 착용해야 합니다. 본 제품을 교통수단으로 사용하면 안 됩니다.

주의

본 제품은 3세 미만의 어린이에게 적합하지 않습니다.

X. 제품관리 및 유지.

1) 제품을 정기적으로 천으로 닦아주세요.

2) 제품이 정상적으로 작동하는지 확인해 주세요.

- 제품의 회전 부분을 정기적으로 점검하여 결정

- 이물질이 바퀴의 회전을 방해하지 여부와 윤활 유지

- 정상 작동 상태.

11

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월
제 품 명	
구입일자	년 월 일
주 소	
성 명	
전 화	

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다. 만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드립니다. 본 보증서는 개발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHOTOYS

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다용과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품의 초기불량이 만년 및 불량인 경우

- 정상적인 작동이 불가능

- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과하였을 경우

2) 고장의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 형태의 기계사용이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오목포로 신원리 278-1 (주)대호종합상사 A/S주소 : 충남 아산시 배방읍 용리 398번지 고객센터 : 031-726-1119 홈페이지 : www.daehtoys.com

고객 서비스 센터

제품의 불량이나 후자로 판단될 경우 본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119

대호토이즈 카카오톡 문의

카카오톡으로 쉽고 빠른 상담이 가능합니다. 카카오톡에 "대호토이즈"로 검색해 보세요. QR코드를 통해서도 바로 채팅이 가능합니다.

경고

작은부품

0-13

연도된

13

역식

PVC

분리배출

종이

분리배출

9