

## 주의사항

### Mercedes-Benz SL 63 AMG



제품사이즈 : 110 X 56 X 48(cm)



**전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요**

- 무선/수동 작동기능
- 핸드 캐리어 기능
- 라이센스 전동승용완구
- MP3 스피커 기능
- 서스펜션
- 모터 과전류 차단장치 적용
- LED 헤드라이트 버튼

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서 다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.  
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 음푹 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

#### 사양 및 제원 specifications


배터리	12V	사용연령	37개월 이상
적재중량	25KG	사이즈	110 X 56 X 48 (cm)
무게	13.5KG	충전시간	8~10시간

#### ▲ 축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.  
총 충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 충전 중일 때는 전동차가 작동을 하지 않습니다. 차체에서 충전 소켓을 분리하신 후 사용해 주세요.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

## 조립안내


1. 바디(본체)	8. 안장	15. 안장 고정용 나사 3개
		
2. 윈도우	9. 휠커버 4개	16. 바퀴 고정너트 4개
		
3. 핸들	10. 차키	17. 와셔 4개
		
4. 사이드 미러 1쌍	11. MP3 잭	18. 충전 아답터
		
6. 앞바퀴 2개	12. 육각렌치(공구) 2개	19. 무선 조종기
		
7. 뒷바퀴 2개	14. 핸들 고정 볼트, 너트 1세트 *핸들에 조립되어있음	
		



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.  
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에  
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

## 조립안내

### 1 앞바퀴 조립



● 앞바퀴 축에 와셔를 넣어주세요



● 앞바퀴 축에 앞바퀴를 넣어주세요



● 앞바퀴 축에 와셔를 넣어주세요



● 앞바퀴 축에 너트를 넣어주세요



● 육각 렌치 공구로 돌려서 조여주세요



● 마지막으로 휠캡을 끼워주세요



● 뒷바퀴(중앙에 돌출됨)



● 앞바퀴

## 2 뒷바퀴 조립



● 뒷바퀴 축에 뒷바퀴를 넣어주세요.



● 뒷바퀴 축에 와셔를 넣어주세요.



● 뒷바퀴 축에 너트를 넣어주세요.



● 육각 렌치 공구로 돌려서 조여주세요.



● 마지막으로 휠캡을 끼워주세요.

## 3 배터리잭 연결



● 위의 사진을 참고하여 배터리 잭을 연결하여 주세요.

빨간색선을 빨간색에 연결하시고 추후 배터리 교체 시 검정색과 빨간색을  
구분하여 빨간색 끼리 검정색 끼리 연결하여 주세요.

## 4 핸들잭 연결



● 위의 사진을 참고하여 핸들 연결 잭을 연결하여 주세요.

잭 연결이 불량하거나 연결을 안할경우 핸들 버튼 기능이 작동하지 않습니다.

## 5 핸들 조립




- 위의 사진을 참고하여 핸들을 핸들축에 조립하여 주세요.



- 위의 사진을 참고하여 핸들을 볼트 너트로 조립하여 주세요.

## 6 윈도우 조립




- 위의 사진을 참고하여 알맞은 위치에 윈도우를 조립하여 주세요  
(별도 나사 조립은 없습니다.)

## 7 사이드 미러 조립



- 위의 사진을 참고하여 알맞은 위치에 사이드 미러를 조립하여 주세요  
(사이드 미러는 좌 / 우 구분이 있으며, 별도 나사 조립은 없습니다.)

## 제품설명



● 등받이 뒤쪽 나사를 풀어주세요




● 안장을 알맞은 위치에 놓으신 후  
풀어놓은 나사로 안장을 조립하여 주세요



● 안장 아래쪽 부분을 나사로 조립하여 주세요

## 기타설명




- USB 메모리로 MP3 확장자 파일을 재생할 수 있습니다.
- SD 메모리로 MP3 확장자 파일을 재생할 수 있습니다.
- MP3 연결 단자로 음성을 출력할 수 있습니다.

○ ○ MP3 재생 시 이전곡/다음곡 재생 (길게 누르면 볼륨 감소/증가)  
◀/v- ▶/v+ (※ MP3 재생중이 아닐경우 내장 멜로디 재생)

○ MP3 재생 시 일시정지 및 재생  
▶ (※ MP3 재생중이 아닐경우 내장 멜로디 재생)

○ USB-SD카드 재생 선택  
MODE (※ MP3 재생중이 아닐경우 내장 멜로디 재생)

## 기타설명




AAA 1.5v 배터리 2개 사용  
[ - (+) (- +) ]  
(조종기 뒷면에 넣어서 조립)

세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)  
속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.  
(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.  
※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.





※ 충전중 전동차를 움직이면 아답타 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.  
※ 반드시 제공된 충전기만을 사용하세요.  
(규격 외 사용시 치명적인 고장의 원인이 됩니다.)  
※ 사용 후 당일 충전을 해주시기 바랍니다.

### ▲ 충전 시 주의사항

- 충전소켓은 안장 아래쪽에 있습니다.  
아답타와 충전소켓을 좌측의 그림과 같이 연결하여 주세요.(충전 시 필히 전동차의 전원을 꺼주세요.)
- 반드시 제공된 충전 아답타를 이용하여 충전하여 주세요.
- 충전 권장시간은 8~10시간이며 총 충전시간은 15시간을 초과하지 않도록 주의하여주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시 주기적인 충전을 하셔야 충전지 방전을 방지할 수 있으며 한번 방전된 충전지는 재충전이 불가하오니 주의하여주시기 바랍니다.
- 충전에는 안전장치로 전동차의 전원이 켜지지 않습니다.  
충전잭을 분리 후 전동차를 사용하시기 바랍니다.

## 기타 유의사항

- 길거리나 차도, 경사진 곳, 위험한 장소에서는 절대 타지 마세요.
- 계단, 마루 등 굴러 떨어질 위험이 있는 장소에서는 절대로 타지 마세요.
- 적재 중량(25KG)을 초과하지 마세요.
- 축전지의 재충전은 반드시 성인의 해주세요.
- 어린이가 차를 운전할 때에는 반드시 성인의 보호하에 운전하고 보호자가 자리를 떠나서는 안됩니다.
- 운전 중에는 전진, 후진 스위치를 자주 바꾸지 마세요.(정지 후 사용)
- 회로배선 혹은 부품을 임의대로 교환하지 마세요.
- 물가에서 운전하지 마세요. 차에 물이나 다른 용액을 뿌리지 마세요.
- 운전 중 장애물이 있을 때는 페달 스위치에서 발을 떼어 차를 멈춘 후 장애물을 제거하고 운전합니다.
- 속도가 느릴 때는 즉시 재충전하세요. (과방전 방지)
- 오랜 시간동안 무선 조종기를 사용하지 않을 경우에는 건전지를 빼주세요.(누액방지)
- 무선 조종 기능이 비정상일 경우에는 본사 A/S팀에 연락해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용 중에는 조종기를 떨어뜨리지 않도록 주의해 주세요.
- 무선 조종 기능을 사용할 때는 제품에 포함되어 있는 전용 무선 조종기를 꼭 사용하시고, 무선 조종 작동시에는 움직이는 차체를 계속 주시하여 안전 운행을 하도록 합니다.
- 무선 조종 가능 거리는 방해물이 없는 곳에서는 약 20m이하이며, 장애물이 있는 곳에서는 더 짧아 질 수 있습니다.
- 무선 조종 거리는 건전지가 소모 되었을 때 더 짧아집니다. 제때 건전지를 교체하세요.
- 실내에서 작동시 바닥에 바퀴 자국이 남을 수 있으니 주의 하세요.
- 화기가 있는 곳, 고온이 발생하는 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품은 비를 맞지 않게 보관을 해주세요.
- 제품은 불량 아닐경우 조립하시면 반품이 안됩니다.

## 보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소	
제품명			성명
구입일자	년 월 일		전화

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

### 무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

- 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
  - 정상적인 작동이 불가능
  - 기타 내부의 기계적 결함

### 유상 A/S 안내

- 보증기간이 경과되었을 경우
- 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우
- (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



[원도우]  
[박스]  
분리배출



[종이]  
분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우  
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119