

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월		주소
제품명			성명
구입일자	년 월 일		전화

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
 만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHO (주)대호종합상사
 A/S주소 : 충남 아산시 백방읍 중리 398번지
 고객센터 : 031-726-1119
 홈페이지 : www.daehtoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내
 - 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내
 1) 보증기간이 경과되었을 경우
 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장일 경우
 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우

"경고" 작은부품

[원도위] PVC 분리배출

[박스] 종이 분리배출

고객 서비스 센터
 제품의 결함이나 하자유 관리를 경우 반드시 수리할만 드립니다.
(031) 726-1119

제품 개요 및 사용

연령	37개월 이상	적재 무게	25Kg
구동모타	RS380/6V/15000알렘	속도	2.5~3.5Km/h
사이즈	77*36*45 cm	충전기 입력	220V50Hz
축전지	6V4.5AH	출력	DC6V 500mA
전원	충전식	충전 시간	8~12 시간
과전류 보호	5A	충전지 사용 수명	300 차

제품 설명

경고

본 제품은 반드시 어른이 조립해야 합니다.
 사용전 설명서를 잘 읽으시고 나중에 참조 할수 있도록 잘 보관하세요.
 본 제품은 반드시 보호자에 의하여 조립해야 하며 문제가 없으시 사용하여야 합니다.
 본 제품의 사용 연령은 37개월 이상입니다.
 본 제품의 적재 무게는 25Kg 이하입니다.
 본 제품은 교통 수단이 아니므로 가파로운 길, 늪지, 계단 옆 에서 사용하지 마세요.
 고압선, 주유소, 병원 등 곳에서 사용 하지 마세요.
 충전은 반드시 보호자가 진행하여야 하며 충전기는 완구가 아니므로 어린이가 장난하지 못하게 하세요.
 본 제품은 물로 닦지 못하며 마른 걸레로 닦아 주세요.
 포장 비닐 주머니는 어린이가 질식 우려가 있으니 제때에 처리하여 주세요.
 집, 거실에서는 사용을 금지 하여 주세요.

배터리 처리

폐기된 배터리를 붙에 넣지 마세요.
 폐기된 배터리는 환경 오염이 안되도록 잘 처리하여 주시기 바랍니다.
 폐기된 배터리는 특정적인 환경보호 부문에서 회수 처리 하여야 합니다.

어린이 전동 오토바이

오토바이 조립 사용 설명서



사용전 본 설명서를 상세히 구독하여 주세요.
 설명서에 중요한 정보가있으므로 잘 보관하여 주세요.
 최초 사용시 먼저 4~6시간 충전한 후 사용해 주세요.

주의사항

- 본 제품 사용전 반드시 설명서를 자세히 읽으신후 사용하여 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 반드시 보호자가 조립해야 합니다.
- 어린이에게 위험한 날카로운 부품, 작은 부품이 포함되어 있어 어린이가 조립하는것을엄금 하세요.
- 작은 부품은 어린이가 삼킬 위험이 있으니 갖고 놀지 못하게 하세요.
- 조립후 제품 포장의 비닐주머니에 대하여 잘 보관 혹은 처리하여 주세요.
- 본 제품 사용 연령은 37개월 이상 이며 최대 적재 무게는 25Kg 이하입니다.
- 본 제품은 어린이에게 상해가 있을수 있으니 3세 이하 어린이 사용 금지 합니다.
- 교통 수단이 아니므로 보호자의 보호 감독하에 사용 하여야 합니다.
- 운전시 어린이는 반드시 안장에 앉아야 합니다.
- 운전시 헬멧 등 보호 장비를 사용하여야 합니다.
- 도로나 길거리 등 차가 오가는 곳에서 사용하지 마세요.
- 사용전에 먼저 보호자가 제품에 대하여 점검 하여 문제 없으시 사용 하세요.
- 작동중에 전진/후진 교체하면 부품의 파손이 발생할수 있으니 전후진 교체시 반드시 차를 멈춘후 전후진 교체 하도록 하세요.
- 탑승시 다른 어린이들이 차 부근에 접근 하지 않도록 하여야 합니다.
- 차 뒤에 다른 물건을 끌지 못하며 최대 25Kg 이하입니다.

충전

충전 케이블을 충전소켓에 연결한다.
 2. 충전기를 전원소켓에 연결한다.

과전류 보호기
 만약 과전류가 흐를시 과전류 보호기는 자동으로 전원을 차단하며 5~10 초 후 자동으로 전원을 회복하여 준다.

문제	원 인	해결방안
차가 움직이지 않는다.	1. 전압 낮다. 2. 퓨즈 타 버렸다. 3. 스위치 장착 문제 있다. 4. 배터리 연결선 접촉 문제 있다. 5. 배터리 파손 되었다. 6. 모타 파손 되었다.	1. 충전 2. 퓨즈 교체 3. 다시 조립 4. 다시 연결 5. 배터리 교체 6. 모타 수리
충전이 안된다.	1. 배터리 연결선 접촉 문제 있다. 2. 충전기 파손 되었다.	1. 다시 연결 한다. 2. 충전기 교체 한다.
작동 시간 짧다.	배터리 전기 부족 하다.	1. 충전한다. 2. 새로운 배터리 교환한다.
충전시 소음이 작고 약간의 발열 현상 있다.	화학적 반응	정상적인 현상이다

부품 명칭

1 본 체	2 앞바퀴축/뒷바퀴축/발판고정편	3 핸 들
4 앞바퀴 / 뒷바퀴	5 안 장	6 흑 발 이
7 뒷구동바퀴	8 헤드라이트	9 충전기
10 기어박스	11 설명서	12 발판
13 Front wheel fork	14 차번호판	15 스쿠류세트

조립 제시도

4. 차 번호판 조립
 차 번호판을 차 뒷머리 고정홈에 장착하고 나사로 고정하여 주세요.

3. 뒷바퀴 조립
 먼저 기어박스 모터 전원 연결 선을 차체 전원선에 연결하고 기어박스를 차체 기어박스 위치에 밀어 넣으며 뒷바퀴 축을 밀어 넣으며 뒷 바퀴를 축에 맞추어 밀어 넣고 와샤를 넣고 고정너트로 고정 한다.
 주의: 모터를 조립하기전에 반드시 먼저 전원선을 연결하여 주세요.

1. 발판 조립
 좌/우 발판을 차체 양쪽의 홈에 밀어 넣어 "딸락" 소리가 나면 조립이 된것이다.
 주의: 발판 스위치 있는쪽 발판을 조립시 먼저 전원을 연결하여야 한다.

5. 안장 조립
 안장판을 차체 2개의 안장 고정홈에 맞추어 밀어 넣고 close 로 고정하여 주세요.
 주의: 안장판을 고정하기 전에 배터리 전원 연결 선의 "+" 를 맞추어 연결하여 주세요.

2. 발판고정편 조립
 보조바퀴를 차체 샷시 부분에 맞추어 밀어 넣고 4개의 나사를 고정한다.

6. 차머리 조립
 차머리에 있는 라이트 전원 연결선을 연결한후 차머리를 차체 앞쪽 고정홈에 밀어 넣고 차머리 밑 부위 양쪽에 나사로 고정한다.
 주의: 차머리 조립전에 먼저 라이트 전원 연결 선을 연결한다.

7. 앞바퀴 조립
 Front fork 뒷쪽의 흑발이를 먼저 밀어넣고 바퀴를 Front fork 에 장착한다.
 주의: 앞바퀴를 고정시 Front fork 안쪽에 먼저 푸싱을 넣으며 Front fork 의 바깥쪽에 와샤 넣고 너트로 고정한다.

8. 손잡이 조립
 손잡이에 있는 고정볼트를 빼내고 손잡이 축을 차체 고정홈에 밀어넣고 손잡이 고정 너트를 장착하여 고정한다.

조립 제시도