

주의사항

- 1.본제품은 사용 연령은 37개월 이상, 최대 적재 무게는 25KG입니다.
 - 2.본 제품은 1명 이상 탑승하지 못하게 하여야 합니다.
 - 3.반드시 보호자의 보호하에 탑승하게끔 하여야 합니다.
 - 4.반드시 어른이 조립하여야 합니다.
 - 5.반드시 어른이 배터리 교체를 진행해야 합니다.
 - 6.탑승시 거리/사거리, 수영장부근 등 위험한 곳을 피해서 사용하도록 하여야 합니다.
 - 7.정기적으로 본 제품에 대하여 점검을 하여야 합니다.
 - 8.정기적으로 핸들고정 볼트 너트 꼭 잠겨져 있나 확인해야 합니다.
 - 9.조립시 반드시 정확하게 조립을 하여야 합니다.
 - 10.탑승시 반드시 신발을 신어야 합니다.
- * 헬멧,팔보호대,무릎보호대 착용후 사용하세요!

배터리 처리

- 1.반드시 어른이 조작을 하여야 합니다.
- 2.사용 완료된 배터리는 반드시 제품에서 꺼내 처리하여야 합니다.
- 3.배터리는 AA 배터리를 사용합니다.
- 4.제품을 오래 동안 사용하지 않을시 배터리를 꼭 꺼내 주세요.
- 5.배터리 교체시 모든 배터리를 함께 교체하여 주세요.
- 6.신구 배터리, 브랜드 다른 배터리 혼합 사용 금지 합니다.
- 7.불 가까이 가지 말아야 합니다. 충전배터리는 배터리를 제품에서 꺼내여 충전을 하여 주세요.
- 8.배터리 충전은 반드시 보호자의 감독하에 충전을 진행해야 합니다.
- 9.배터리 장착시 반드시 극성을 정확하게 맞추어 장착해야 합니다.
- 10.전원 단자 단로를 조심하여 주세요.

Item No: 656
Activity Ride-On
Instructions Manual

WARNING
ADULT ASSEMBLY
REQUEST.



“Mercedes-Benz” and the design of enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG.They are used by Ningbo Prince Toys Co.,Ltd. under license.

COMPONENTS LIST

1. 본체 1PCS	2.핸들 1PCS	3.등받이 1PCS
4.바퀴 4PCS	5.휠캡 4PCS	6.뒤집기 방지 부품 1PCS
7.핸들축 1PCS	8.뒷받퀴 축 1PCS	9.붓심 5PCS (1 replacement piece)
10.와셔 5PCS (1pcs 교체용)	11.바퀴고정핀 5PSC (1 pcs 교체용)	

INSTRUCTIONS

- Step 1**

1. 전복 방지 부품을 지정 위치에 장착하고 고정 나사로 고정한다.
- Step 2**

2. 뒷바퀴 조립법
그림을 참고해, 막혀있는 뒷바퀴 축에 먼저 와셔- 뒷바퀴 - 부싱을 넣고 본체에 연결한다. 반대편은 부싱 - 뒷바퀴 - 와셔 - 고정핀 순서로 고정한다.
- Step 3**

3. 앞바퀴 조립법
부싱 - 바퀴 - 와셔 순으로 조립 후 고정핀으로 고정한다.
- Step 4**


4. 바퀴에 휠캡을 장착한다.
- Step 5**

5. J형 핸들 축을 그림을 참고해 지정위치에 장착한다.
- Step 6**

6. 그림을 참고해 핸들을 J형 핸들 축에 맞춰 밀어넣고 볼트, 너트로 고정한다.
- Step 7**

7. 사진을 참고해 등받이를 지정 위치에 장착한다.

BATTERY CHANGE



배터리뚜껑을 열고 2개의 AA배터리를극성(+,-) 맞추어장착하고배터리뚜껑을닫고고정나사를 고정한다.