

Mercedes-Benz AMG GLE 63 RIDE-ON

Read Operation Instructions Carefully Before Use

Mercedes-Benz AMG GLE 63

Contents

- 제품 스펙
- 부품 설명
- 조립 설명
- 사용 설명



1. 제품 스펙


- 37개월 이상 어린이 사용, 보호자의 지도하에 사용하세요.
- 제품 사이즈 : 69 x 48.8 x 93 (cm)
- 제품 중량 : 5.1kg
- 최대 적재 중량 : 23kg
- 핸들 : 멜로디 기능

2. 부품 설명

1. 바디(본체)	4. J자 핸들축	8. 나사 앞바퀴축 고정용 (3.5x18BAB) 4개
2. 핸들	5. 앞바퀴축	9. 나사 조향축 고정용 (4x15WAB)
3. 등받이	6. 가이드바	10. 볼트 핸들축 고정용 (5x23PM)
	7. 푸쉬 핸들	11. 너트 핸들축 고정용 (5MM)

3. 조립 설명

1. J자 핸들축 조립




본체를 뒤집고 J자 핸들축을 위의 그림을 참고하여 위치에 조립하여 주세요.

3. 핸들 조립 - 1




핸들 뒷부분의 배터리 커버를 탈거하신 후 1.5V AA배터리 2개를 넣어 주세요.

3. 핸들 조립 - 2




핸들을 위치에 놓고 핸들축 고정용 볼트와 너트로 조립하여 주세요.

4. 등받이 조립



등받이를 위치에 밀어 넣어 조립하여 주세요.

5. 가이드바 조립




가이드바를 버튼을 누르면서 위치에 맞게 밀어 넣어 조립하여 주세요. (양쪽 동일)



핸들과 가이드바 끝 부분을 잘 맞추어 고정 또는 고정 해제 버튼으로 양쪽으로 벌려 사용하실 수 있습니다.

6. 푸쉬 핸들 조립




푸쉬 핸들의 버튼을 누르면서 위치에 맞게 밀어 넣어 조립하여 주세요.




7. 완성




① 핸들의 양쪽 버튼을 누르면 멜로디가, 가운데(벤츠로고)버튼을 누르면 경적음이 재생 됩니다.



※ 소리가 나지 않을 경우 새 배터리를 넣거나, 배터리의 +, - 극성을 확인하여 넣어 주세요.
② 안장을 위로 올리시면 트렁크 공간을 활용할 수 있습니다.




붕붕카, 보행기 기능 사용 시 발판이 필요 없을 때 위의 그림처럼 고정 장치를 위로 올리면서 안으로 밀어 넣어 주세요.



푸쉬 핸들의 버튼을 누르시면 2단계로 높이 조절이 가능합니다.



핸들과 가이드바 끝 부분을 잘 맞추어 고정 또는 고정 해제 버튼으로 양쪽으로 벌려 사용하실 수 있습니다.



가이드바 뒤쪽의 버튼을 눌러 양쪽으로 탈부착 하실 수 있습니다.



붕붕카 모드로 사용하실 경우 등받이 뒤쪽 레버를 반시계 반향(왼쪽으로) 돌려 주세요.

* 이 상태에서 푸쉬 핸들을 돌려도 바퀴가 좌/우로 조향이 되지 않습니다.



푸쉬카 모드로 사용하실 경우 등받이 뒤쪽 레버를 시계 반향(오른쪽으로) 돌려 주세요.

* 이 때 푸쉬 핸들과 차의 핸들 모두 중앙으로 정렬 시켜 주신 후 레버를 돌려 주세요.



- 보행기 모드
등받이, 가이드바를 장착한 상태에서 발판을 넣어 사용해 주세요.

- 붕붕카 모드
등받이만 장착한 상태에서 발판을 넣어 사용해 주세요.

- 푸쉬카 모드
등받이, 푸쉬핸들, 가이드바를 장착하신 후 발판을 밖으로 내어 사용해 주세요.



* 푸쉬카 모드 사용 시 핸들과 푸쉬 핸들을 중앙으로 정렬하신 후 레버를 시계방향으로 돌려주세요.
(발판을 밖으로 내어 사용)

보증기간	3개월	주소
제품명		
구입일자	년 월 일	성명
		전화

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.
만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

DAEHO
SINCE 1980

(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotools.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.
- 1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우
 - 정상적인 작동이 불가능
 - 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

- 1) 보증기간이 경과되었을 경우
- 2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우
- 3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우
- 4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우




"경고" 작은부품



[원도우]
분리배출



[박스]
분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119