

Audi e-tron Sportback

유아전동차

1V70



- 라이센스 유아전동차
- 2.4Ghz 조종기
- 핸드캐리어 기능
- 수동 개폐 도어
- 무선/수동 작동 가능
- USB/SD카드 사용 가능

AUDI AG 공식 라이센스

중요 : 설명서에는 중요 내용이 포함되어 있으므로 향후 참고를 위해 보관해주시기 바랍니다.



사용 및 조립 설명서



제품 사양

전동차 배터리 : 12V 4.5AH

조종기 배터리 : AAA 1.5V * 2 (미포함)

구동모터 : 12V 390 * 2/4(1800RPM)

서브모터 : 12V 380 * 1(5600RPM)

사용연령 : 37개월 이상

최대 적재 중량 : 25 kg

사이즈 : 108 * 60 * 47 cm

속도 : 3 ~ 5km/h

사용시간 : 8~10시간 충전 시, 약 1~2시간 사용 (사용 환경에 따라 차이)

기능



기능 설명

- | | |
|------------|---------|
| ① 사운드 PCB | ⑦ USB |
| ② 배터리 잔량표시 | ⑧ SD 카드 |
| ③ 대시보드 | ⑨ MP3 |
| ④ 전원 스위치 | |
| ⑤ 라이트 스위치 | |
| ⑥ 전진·정지·후진 | |

① 사운드 PCB



① USB 메모리 리더기 (MP3 파일 재생)

② SD카드 리더기 (MP3 파일 재생)

③ AUX 단자

④ 짧게 누르면 이전곡 재생/길게 누르면 볼륨 감소

⑤ 일시정지/재생


⑥ 짧게 누르면 다음곡 재생/길게 누르면 볼륨 증가

⑦ 모드 버튼 (USB, SD 카드 선택)

⑧ 전압 표시



조종기 기능 및 설명



세팅 방법 : 세팅 버튼을 누른 상태에서 전동차의 전원을 켜 주세요. (버튼을 2~4초간 누른 상태 유지)

속도 조절 방법 : 속도 조절 버튼을 누르면 속도 조절 표시등이 깜빡이는 속도에 따라 3단계로 표시됩니다.

(느리게 깜빡임 = 1단계, 약간 빠르게 깜빡임 = 2단계, 매우 빠르게 깜빡임 = 3단계)

※ 조종기는 약 15초간 사용하지 않으실 경우 일시적으로 꺼집니다.

※ 조종기 배터리 교체 시 위의 세팅을 다시 해주셔야 합니다.

배터리 사용 규범

- 비충전식 배터리는 충전할 수 없습니다.
- 배터리 교체 및 충전은 반드시 성인이 해야합니다.
- 오래된 배터리와 새 배터리 및 다른 타입의 배터리를 혼용하지 마십시오.
(알칼리성 배터리, 표준 배터리 혹은 충전용 배터리)
- 배터리의 극성에 맞춰 삽입해야 합니다.
- 장기간 사용하지 않을 때 및 방전된 배터리는 반드시 제거하십시오.
배터리 누수 및 부식으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.
또한, 제거한 배터리는 안전하게 폐기하십시오.
- 배터리 단자는 절대 합선되지 않아야 합니다.

앞바퀴 조립

1) 앞바퀴 축에서 너트를 풀고 와셔 – 앞바퀴 – 와셔의 순서로 넣은 뒤 너트를 조여 고정한다.

2) 너트를 조여 고정한 뒤 휠캡을 바퀴 지정 위치에 장착한다.

3) 반대쪽도 같은 방법으로 앞바퀴를 설치한다.



뒷바퀴 조립

- 1) 뒷바퀴 축에서 너트를 풀고 뒷바퀴 - 와셔(바깥쪽)의 순서로 넣은 뒤 너트를 조여 고정한다.
- 2) 너트를 조여 고정한 뒤 휠캡을 바퀴 지정 위치에 장착한다.
- 3) 반대쪽도 같은 방법으로 뒷바퀴를 설치한다.



핸들 조립

- 1) 핸들의 전원선을 대시보드 전원선에 연결한다.
- 2) 핸들 축에 맞춰 핸들을 장착한다.





윈도우 조립

- 1) 윈도우를 차체 지정 위치에 맞춰 장착한다.



배터리 연결

- 1) 전원 코드를 배터리에 연결한다.
- 2) 그런 다음 전원을 켜서 회로를 확인한다.



안장 조립

- 1) 시트 위치 전면에 있는 두 개의 나사를 제거한다.
- 2) 시트를 본체의 위치에 맞추고 나사로 고정한다.



사이드 미러 조립

좌우 사이드 미러를 구분한 후, 전동차 문 윗쪽의 지정 위치에 맞춰 설치한다.





주 의

- 안전을 위해 설명서를 꼼꼼하게 읽어주시고, 후에 참조할 수 있도록 설명서를 보관해주세요.
- 반드시 성인이 조립해야 합니다. 이 제품에는 작은 부품이 포함되어 있어 어린이는 질식 위험이 있으므로 조립 시 어린이가 접근하지 않도록 해주세요.
※입에 넣으면 프탈레이트계가소제가 용출될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지마세요.



- 보호자의 보호 하에 탈 수 있도록 각별히 유의해 주세요. 아이가 제품을 이용 중일 때는 항상 잘 살펴봐야 합니다. 어른의 직접적인 지도하에 사용하여 주세요.
- 이 제품은 36개월 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다. 최대 중량은 25kg 입니다.
- 혼잡할 때 이용하지 마십시오.
- 자동차가 다니는 곳이나 언덕길에서 타지 마세요.
- 베란다, 계단 등 추락의 위험이 있는 곳에서는 타지 마세요.
- 화기가 있는 곳, 고온의 장소에는 가까이 가지 마세요.
- 제품 포장재의 날카로운 부분에 상처를 입을 수 있으니 주의해주세요.
- 비를 맞게하지 마세요.
- 무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해 다음과 같은 사항에 주의해주시기 바랍니다.
 - a. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하고, 어린이들이 사용하지 않게 관리해 주세요.
 - b. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주세요.
 - c. 충분히 조종기 조작을 연습한 후에 아이를 태워주시기 바랍니다.
 - d. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.
- 아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.
 - a. 수로나 강가, 잔디밭 등
 - b. 웰不尽 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
 - c. 자동차가 다니는 도로나 철도
 - d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소
 - e. 기타 위험한 지역

충전 시 주의사항

- 충전 시 DC 플러그를 전원 소켓에 넣고, 충전기를 전원 플러그에 꽂습니다.
충전 중 제품 사용 시 충전기 단자가 손상되는 등의 고장의 원인이 됩니다.
- 제품은 약 1시간 동안 사용할 수 있으며, 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품 사용 후 당일에 충전 해주시기 바랍니다.
충전 시간은 8~10시간이며, 최대 18시간을 넘지 않도록 합니다.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 시에는 배터리 방전을 방지하기 위해 한 달에 한 번 완충해 주세요.
- 동봉된 자사 제품의 배터리와 충전기만 사용하십시오.
타사 제품 이용 시 화재나 폭발의 원인이 될 수 있으니 사용을 금합니다.

충전 방법

1. 충전 소켓은 안장 아래에 있습니다.
2. 충전 채를 충전 소켓에 연결합니다.



주의 : 충전은 반드시 보호자가 해야 합니다.

보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

보증기간	3개월	주소 성명 전화	
제품명			
구입일자	년 월 일		

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

AS주소 : 충남 아산시 배방읍 중리 398번지

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는경우

- 정상적인 작동이 불가능
- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



[원도우]

분리배출



[박스]

분리배출



고객 서비스 센터

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119