


MCLaren P1™



제품사이즈 : 126.3 X 64 X 50.3 (cm)



전동차 사용 후 반드시 전원을 꺼 주세요

Manufactured under license from McLaren Automotive Limited.
The McLaren name and logo are registered trademarks of McLaren.
They are used by Chi Lok Bo Toys Company Limited under license.

- 무선/수동 작동기능
- MP3 스피커 기능
- 라이센스 전동승용완구
- 송풍 기능 / 서스 펜션 기능
- 원터치 조립 바퀴 적용
- 모터 과전류 차단장치 적용

※ 과전류 차단 장치란? 작동시 과전류가 발생하면 과전류를 감지하여 전원을 자동 차단시키며 전동차에 걸린 과전류가 없어지면 약 30초 후 전원이 자동으로 복구되는 시스템입니다.

주의사항



“입에 넣으면 프탈레이트계 가소제가 용출 될 수 있으니 절대로 입에 물거나 넣지 마세요.”

무선조종 기능을 사용할 때 어린이의 안전한 운행을 위해서
다음과 같은 사항에 주의하여 주시기 바랍니다.

1. 무선조종 기능은 보호자에 의해서 사용될 수 있도록 하십시오.
어린이들이 사용하지 않게 관리해 주십시오.
2. 무선조종 기능을 사용하기 전에 작동 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
3. 충분한 리모컨 조작연습 후 아이를 태워주시기 바랍니다.
4. 무선조종이나 수동조종은 평지에서 운전해야 합니다.

아래와 같은 환경에서 운전하지 마십시오.

- a. 수로나 강가, 잔디밭 등
- b. 읍내 들어간 곳, 비탈진 곳, 돌출된 곳
- c. 자동차가 다니는 도로나 철도
- d. 장애물이 많은 길거나 사람들이 걸어다니는 장소.
- e. 기타 위험한 지역

5. 어린아이가 무선조종을 사용할 때에는 반드시 보호자의 감독이 필요합니다.
6. 무선조종 기능을 사용할 때 자동차를 안전하게 작동 하십시오.
7. 축전지를 충전하거나 보관할 때 화재 위험이 있는 곳은 피하고, 축전지 단자를 쇠붙이와 접촉하지 않도록 하여 보관해 주십시오.

사양 및 제원 specifications

| | | | |
|------|--------------|------|------------------------|
| 배터리 | 12V7AH (X 1) | 사용연령 | 37개월 이상 |
| 적재중량 | 25KG | 사이즈 | 126.3 X 64 X 50.3 (cm) |
| 무게 | 18.67KG | 충전시간 | 8~10시간 |



축전지 관리 요령 및 유의 사항

- 충전 시 필히 전동차의 전원 스위치를 꺼 주세요.
- 충전 시 먼저 충전기 플러그를 차체 충전 소켓에 연결하고 전원을 연결해야 합니다.
- 완충 후 약 1시간 내외로 사용 가능하며, 사용 후 충전 시간은 약 8~10시간입니다.
충전시간을 15시간을 초과하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.
- 전동차를 사용하지 않을 시에는 충전을 하고 전원을 끄고 보관해 주시기 바랍니다.
- 장시간 미사용 시에는 적어도 한 달에 한 번씩 약 8시간 정도 충전해 주시기 바랍니다.

※ 축전지가 방전되면 재충전이 안되어 사용이 불가하므로 새 축전지를 구입하셔야 합니다.

부품설명


| | |
|------------------|--|
| 차체 | |
| 1개 | |
| 윈도우 | |
| 1개 | |
| 핸들 | |
| 1개 | |
| 사이드미러 | |
| 1쌍 | |
| 앞바퀴 | |
| 1쌍 | |
| 뒷바퀴(구동바퀴) | |
| 1쌍 | |
| 안장(등받이) | |
| 1개 | |
| 안장(바닥) | |
| 1개 | |
| 앞바퀴축 연결대(차체에 조립) | |
| 1개 | |
| 앞바퀴축 연결볼트너트 | |
| 2쌍 (차체에 조립) | |



위에 제시된 어떤 부품 또는 부품의 수량이 구매하신 제품과 차이가 있을 수 있습니다.
이는 고객님들의 편리를 위하여 복잡한 조립과정 및 일부 절차를 줄여 출고하였기에
이를 참고하시어 조립을 진행하여 주시기 바랍니다.

조립안내

| | |
|-------------------|--|
| J자핸들축 (차체에 조립) | |
| 1개 | |
| 핸들볼트너트 | |
| 1쌍 | |
| 의자고정나사 | |
| 2개 | |
| 사이드미러고정 볼트너트 | |
| 2쌍 | |
| 뒷바퀴축 | |
| 1개 | |
| MP3 연결선 | |
| 1개 | |
| 충전기 | |
| 1개 | |
| J자핸들축 고정나사 | |
| 2개 (차체에 조립) | |
| 무선리모컨 | |
| 1개 | |
| 배터리 | |
| 1개 | |



1 축전지 연결

축전지는 안장 밑부분에 있습니다.
전원 연결선을 좌측의 그림과 같이 연결하세요.

주의사항

축전지 연결 시 전선의 색상(검정색, 빨강색)을 확인하신 후 연결해 주시기 바랍니다. 임의대로 연결 시 치명적인 고장의 원인이 될 수 있습니다.

2 바퀴 조립



주의사항

앞바퀴 - 바퀴 안쪽 동그라미 | 뒷바퀴 - 바퀴 안쪽 별모양

3 앞바퀴 조립


바퀴 삽입 시 가운데 버튼을 누르면서 힘을 주어 앞 바퀴축(샤프트) 끝까지 밀어 넣어 주세요.

(조립 후 가볍게 잡아당겨 바퀴가 빠지지 않는지 확인해 주세요.)

조립안내

4 뒷바퀴축 조립

뒷바퀴축(샤프트) 조립 시
기어 박스(모터)의
구멍과 차체 축의 구멍을 일직선으로
정렬하신 후 조립하여 주시기 바랍니다.



5 뒷바퀴 조립

뒷바퀴축 조립 후
설명 '2번'의 앞바퀴처럼 조립하시고,
뒷바퀴의 경우 모터와 맞물리는
부분에 유의하여 조립하여 주시기 바랍니다.

조립안내



8 윈도우, 사이드미러 조립

좌측의 그림대로 윈도우와 사이드미러를 넣어 조립하여 주세요.




9 안장 조립

안장(바닥)을 위치에 놓고 나사와 십자드라이버로
조립하신 후 안장(등받이)를 조립하여 주세요.



6 핸들 조립 - 1


핸들 삽입 부분과 핸들쪽에 연결잭을 좌측의 그림과 같이
연결하여 주시기 바랍니다.



7 핸들 조립 - 2

핸들을 삽입하신 뒤 '핸들 고정 볼트 너트'로 좌측 그림과
같이 조여주시기 바랍니다.
(+ 십자드라이버 필요)

기타설명



1 도어오픈


양쪽의 도어에 잠금장치를 밀면서
차문을 열어 펼쳐올릴 수 있습니다.

기타설명


2 핸들 버튼 설명



3 충전 설명




4 리모컨 배터리 삽입




기타설명


4 무선 조종기 설명




5 전동차 1:1 설정방법



6 계기판 설명



7 제품 사이즈



보증서

제품 구입시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

| | | | |
|------|-------|----|----|
| 보증기간 | 3개월 | 주소 | |
| 제품명 | | | 성명 |
| 구입일자 | 년 월 일 | | 전화 |

본 제품은 출고시 엄밀한 품질관리를 거쳐 검사에 합격한 제품입니다.

만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다. 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.



(주)대호종합상사

주 소 : 경기도 광주시 오포읍 신현리 278-1 (주)대호종합상사

고객센터 : 031-726-1119

홈페이지 : www.daehotoys.com

고장 수리는 구입하신 대리점이나 A/S센터에 본 보증서를 제시하시고 수리를 의뢰하여 주십시오.

무상 A/S 안내

- 보증기간 내에 생긴 고장은 다음과 같은 경우 수리비용 및 부품비를 받지 않습니다.

1) 제품이 초기불량이 판단 및 확인이 되는 경우

- 정상적인 작동이 불가능
- 기타 내부의 기계적 결함

유상 A/S 안내

1) 보증기간이 경과되었을 경우

2) 고객의 취급부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장인 경우

3) 화재, 수해등 천재지변으로 인한 고장인 경우

4) (주)대호종합상사 A/S센터가 아닌 장소에서의 임의로 제품을 개조 및 수리하였을 경우

5) 소정 항목의 기재사항이 불충분 하거나 제품보증서를 분실하였을 경우



SINCE 1980



"경고" 작은부품



[원도우]

PVC



[박스]

종이



A/S

제품의 결함이나 하자로 판단될 경우
본사에서 수리하여 드립니다.

(031) 726-1119